

HAL

Узкая дуга в кузов пикапа

Если у Вас возникнут вопросы с установкой или качеством продукции звоните по телефону

8 499 685 45 59

8 925 670 52 51



Установка на крышку HAL PRO



Установить в паз болты М8*16 по 4 шт. на каждую сторону.



Установить дугу, нанести разъемный фиксатор резьбы на болты, установить шайбу, наживить гайку, сильно не затягивать. Расстояние между кабиной или другими выпирающими элементами (например сто-сигнал) должно быть не менее 20 мм

Винт М6*16, шайба, гайка



Установить боковины, притянуть винтами М6*16 к дуге, к направляющей крепить так же как и дугу на болты М8*16

Болт М8*16, шайб, гайка, колпачок
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ



Протянуть все гайки, установить колпачки

Установка на крышку HAL STANDART

Для установки на крышку STANDART требуется сверление верхней части борта